


## System DRA



## System DRA

Die Spurverbreiterung wird mittels der mitgelieferten Befestigungsschrauben an der Achsanlagefläche befestigt.

Die Befestigung der Räder erfolgt mit den vorhandenen Radschrauben der Serien- oder Sonderräder. Die aus der Felge überstehende Länge der vorhandenen Radschrauben, muss hierbei unbedingt kleiner sein als die Dicke der Spurverbreiterung!

## System DRA

*The wheel spacer should be fitted to the axial hub using the fastening bolts provided.*

*The wheels should then be fitted using the existing wheel bolts provided with the wheels.*

*The length of the existing screw sticking out of the rim, must necessarily be smaller than the width of the wheel spacer!*

**Alle zur Befestigung der Spurverbreiterung erforderlichen Teile werden mitgeliefert!**

***All fixing-accessories are included!***